



ツールロックングフィクスチャー ツールブロック

ヘッド交換が可能で割出し可能なツールブロック

90度間隔に配置された4つのオートロックポジションにより、刃物やプルスタッドの着脱・交換が素早く安全に行え、作業者の安全を確保します。工具室の必需品です。



■ 使用方法



1. TBベースの裏側にあるノブを回してTBベースへTBヘッドを取り付けます。



2. 8mmのレンチでしっかりと締め付けます。



3. TBベースからTBヘッドのオートロックを解除するためにノブを押し入れます。



4. TBヘッドをご希望の位置へ回します。90度毎に固定できます。



5. TBヘッドを固定後、ツールホルダーを入れると、スナップピンが自動的にパチンとはまります。

型番	シャンク
TB-BASE	
TB-HEAD BT30	BT30
TB-HEAD BT40	BT40
TB-HEAD BT50	BT50
TB-HEAD HSK63A	HSK 63A
TB-HEAD HSK100A	HSK100A



TBヘッド



TBベース