



ミーリングチャック用アクセサリ

クーラントスルーアジャストスクリュー



型番	チャックサイズ	長さ	レンチ
ASC-16-40	MC20, 25, 32	40mm	2.5mm x 5.0mm 六角
ASC-12-30	BT30-MC20	30mm	
ASC-16-18	HSK-MC20,25,32	18mm	

レンチ



MC	型番
MC20	MCW20
MC25	MCW25
MC32	MCW32
MC42	MCW42

クーラントキャップ

MCクーラントキャップはMCコレットのスロットからのクーラントの漏れを防ぎます。

- 全てのMCコレット(標準品)で使用可能です。
- 刃物に合うMCNナットとMCCキャップが必要です。
- コレットの内径に合うキャップをご注文ください。
例:MC20-M100コレットにはMCC20-M100 キャップ

型番(ナット)	コレット
MCN20	MC20
MCN25	MC25
MCN32	MC32

型番(キャップ)	サイズ
MCC20-	6, 8, 10, 12, 16
MCC25-	6, 8, 10, 12, 16, 20
MCC32-	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25





ミーリングチャック用アクセサリ

クーラントキャップ 組み立て方法



1. MCコレット①、MCNナット②、MCCキャップ③をご準備ください。



2. 刃物をMCCキャップに入れてください。



3. MCコレットをMCNナットに入れてください。



4. 2番で組み立てた刃物付きMCCキャップを3番で組み立てたMCNナットに入れてください。
刃物、MCCキャップ、MCNナット、コレットの組み立てが完了します。



5. 4番で組み立てたものをミーリングチャックに取り付けてください。